

Link do produktu: <https://eaglemed.pl/tabletki-do-uzdatniania-odkazania-wody-pitnej-javel-aqua-100-szt-p-297.html>



Tabletki do uzdatniania, odkażania wody pitnej JAVEL AQUA 100 szt

Cena brutto	85,00 zł
Cena netto	78,70 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	javel-100

Opis produktu

Tabletki do Uzdatniania Wody Pitnej JAVEL AQUA Box 100szt.

TERMIN WAŻNOŚCI - 2025 rok

Właściwości:

- tabletki do uzdatniania i odkażania wody pitnej
- formuła na bazie związków chloru
- 1 tabletkę na 1 litr wody
- po rozpuszczeniu odczekać min. 30 minut
- w zestawie 100 tabletek (5 opakowań po 20 szt)
- silne działanie biobójcze
- zabija bakterie, wirusy, grzyby, pasożyty
- bezpieczne dla zdrowia

Sposób użycia: Wrzucić tabletkę 1l wody, odczekać 30 minut od momentu wrzucenia. W przypadku mętnej wody, przefiltrować wodę wpierw przez kawałek materiału, ligniny lub waty.

Tabletki samorozpuszczalne do uzdatniania i odkażania wody pitnej JAVEL AQUA to produkt dla miłośników outdooru i survivalu.

Pozwalają uzdatnić wodę, która po ich zastosowaniu jest bezpieczna do picia i przyrządzania posiłków. są niezwykle przydatne w sytuacjach kryzysowych, takich jak klęski żywiołowe, wojny czy kataklizmy.

Użycie tabletek pozwala na szybkie uzdatnienie wody, co może być szczególnie przydatne w krajach o małych zasobach wody pitnej, a także w miejscach objętych epidemią groźnej choroby.

Każda z tabletek uwalnia 5mg wolnego chloru w 1 litrze wody i zawiera 8,5mg NaDCC.

Tabletki dezynfekujące wodę zabijają mikroorganizmy zawarte w wodzie powodujące zaburzenia żołądkowo-jelitowe.

Tabletki Javel Aqua są rozwiązaniem w przypadku, gdy podróżnik w czasie swojej wyprawy napotka wodę z niepewnego źródła. Niezbędne w gorących strefach klimatycznych. Idealne dla survivalowców i turystów.

Przeznaczenie: dezynfekcja wody do picia, wody do płukania owoców i warzyw, mycia zębów, etc

W warunkach szczególnego zagrożenia, klęsk żywiołowych, czerpania wody z niepewnego źródła podczas wypraw do krajów o niskim poziomie przestrzegania higieny woda do picia lub do płukania owoców zgodnie z zalecaniami WHO powinna zawierać 5 mg aktywnego chloru w 1 litrze. Należy pamiętać, iż mętność wody zmniejsza skuteczność dezynfekcyjną. Woda silnie zanieczyszczona, mętna (powyżej 20 NTU) wymaga uprzedniej filtracji przez warstwę tkaniny, waty lub ligniny przed dokonaniem puryfikacji lub z braku możliwości filtracji – zwiększonej dawki substancji dezynfekcyjnej i dłuższego czasu jej działania.

Substancja aktywna: NaDCC polecana przez WHO do uzdatniania wody

Normy: EN 12931, EN 12933