

Link do produktu: <https://eaglemed.pl/maska-polmaska-przeciwpylowa-3m-7502-filtry-6035-p-440.html>



Maska Półmaska Przeciwpyłowa 3M 7502 + FILTRY 6035

Cena brutto	145,00 zł
Cena netto	117,89 zł
Dostępność	Niedostępny

Opis produktu

Półmaska przeciwpyłowa, gazowa, lakiernicza renomowanej marki 3M 7502 + 2 x filtr 3M 6035 P3 R

To najwyższy stopień ochrony - zarówno względem pyłów, związków organicznych i bakterii

Maska 3M 7502 (ROZM. M)

Półmaska wielokrotnego użytku 3M™ została wykonana z nowoczesnego, silikonowego materiału w celu zapewnienia komfortowej i trwałej ochrony dróg oddechowych.

Dodatkowo zawór 3M™ Cool Flow zapobiega gromadzeniu się ciepłego powietrza pod maską, zapewniając ochronę nawet w miejscach o wysokiej temperaturze i wilgotności oraz zmniejszając opory oddychania.

Funkcja Drop Down zapewnia zwiększoną wygodę podczas przerw w pracy, a bagnetowy system złączy pozwala na podłączenie filtrów chroniących przed gazami, parami i pyłem.

Maska wielokrotnego użytku.

Specyfikacja:

- Funkcja Drop Down zapewniająca zwiększoną wygodę podczas przerw w pracy - pozwala na opuszczanie półmaski w łatwy sposób w chwili, gdy nie jest wymagana ochrona.
- Część twarzowa wykonana z miękkiego silikonu zapewniającego trwałość i komfort użytkowania.
- Wąski obszar noska zapewnia większą wygodę.
- Zawór 3M™ CoolFlow zapobiega gromadzeniu się ciepłego powietrza pod maską zapewniając pracownikom wygodniejszą ochronę nawet w miejscach o wysokiej temperaturze i wilgotności. Zmniejsza opory oddychania.
- Do stosownia z filtrami i pochłaniaczami serii 2000, 5000 i 6000
- Bagnetowy system złączy pozwala na podłączenie szerokiej gamy filtrów i pochłaniaczy chroniących przed gazami, parami i pyłem
- Mały ciężar (136 g).
- Możliwość podłączenia aparatu wężowego sprężonego powietrza 3M. Kompatybilna z środkami ochrony wzroku i słuchu 3M
- Półmaska serii 7500

Filtr 3M 6035 P3 R

- Odpowiedni do półmasek 3M™ 6000, 6500 i 7500 oraz masek pełnych 3M™ 6000.
- Typowe zastosowanie przemysłowe filtrów: Usuwanie substancji niebezpiecznych, Górnictwo, Budownictwo, Produkcja elementów metalowych, Frezowanie, Przemysł farmaceutyczny.

-
- Ochrona przed: drobnym pyłem, parą wodną i mgłą olejową.

Filtr 3M™ 6035 P3R chroni przed cząsteczkami substancji ciekłych i ciał stałych oraz jest wyposażony w dodatkową obudowę ochronną z tworzywa sztucznego dzięki czemu nadaje się do pracy w trudnych warunkach.

Skuteczne i łatwe mocowanie do masek gwarantuje praktyczny system złączy bagietowych. Jest wyposażony w dodatkową obudowę ochronną z tworzywa sztucznego dzięki czemu nadaje się do pracy w trudnych warunkach.