

Link do produktu: <https://eaglemed.pl/pochlaniacze-filtry-3m-6099-abek2hgp3-formaldehyd-2-sztuki-p-460.html>



Pochłaniacze Filtry 3M 6099 ABEK2HgP3 +formaldehyd (2 sztuki)

Cena brutto	189,00 zł
Cena netto	153,66 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Oryginalne filtropochłaniacze 3M 6099 - Para (2szt.)

Filtry zapewniające ochronę przed gazami, parami i cząstkami stałymi 3M™ ABEK2HgP3 R + formaldehyd

Specyfikacja pochłaniaczy 3M 6099:

- Wysokiej jakości pochłaniacze przeznaczone do ochrony przed różnymi parami, gazami i cząstkami stałymi
- Przeznaczony do półmasek i masek pełnotwarzowych wielokrotnego użytku 3M™ z połączeniem typu bagnetowego
- Bagnetowy system mocowania zapewnia dokładne i bezpieczne zamocowanie elementu oczyszczającego.
- Lekka konstrukcja z niskimi oporami oddychania
- Zapewnia ochronę w niebezpiecznych środowiskach
- Niskoprofilowa konstrukcja zapewniająca optymalne pole widzenia
- Pary organiczne (temperatura wrzenia powyżej 65°C), pary nieorganiczne, kwaśne gazy, amoniak i jego pochodne, rtęć, formaldehyd do 10 ppm i cząstki stałe
- **Klasa filtra P3 R**
- **Spełnia normę EN14387**

Zgodnie z normą EN14387 filtropochłaniacze ABEK2HgP3 przeznaczone są do ochrony przed:

- gazami i oparami organicznymi o temperaturze wrzenia powyżej 65°C o stężeniu objętościowym w powietrzu ≤0,5% (5.000 ppm)
- gazami i oparami nieorganicznymi o stężeniu objętościowym w powietrzu ≤0,5% (5.000 ppm)
- gazami i oparami kwaśnymi o stężeniu objętościowym w powietrzu ≤0,5% (5.000 ppm)
- amoniakiem i organicznymi pochodnymi amoniaku o stężeniu objętościowym w powietrzu ≤0,5% (5.000 ppm)
- oparami rtęci

-
- cząstkami stałymi i ciekłymi o wysokiej toksyczności dla których $NDS < 0,05 \text{ mg/m}^3$.

W razie wątpliwości jaki filtr wybrać, prosimy o wiadomość.